

РОЗМЫСЕЛ

Технические характеристики Бетоносмесители

СБ-250, СБ-350, СБ-500

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СБ-250, СБ-350, СБ-500



Профессиональные бетоносмесители гравитационного типа предназначены для приготовления бетонных и растворных смесей при проведении строительных, ремонтных и отделочных работ. Используются при строительстве домов, дач, гаражей, ремонте зданий и так далее.

Технические характеристики

	СБ-250	СБ-350	СБ-500
Объём смесительного барабана, л	250	350	500
Объём по загрузке, л	160	225	300
Напряжение питающей сети, В	380	380	380
Мощность электродвигателя, кВт	1,1	1,1	1,5
Масса, кг	225	255	330
Время перемешивания, с	180	180	180
Габаритные размеры, мм	1300x1220x1380	1400x1330x1400	1590x1450x1450
Размер заполнителя, мм	75	75	75

Преимущества

- венец и приводная шестерня изготовлены из высококачественной стали;
- отсутствие пластмассовых и чугунных деталей в приводе (у большинства производителей гарантия не распространяется на чугунные приводные шестерни и звёздочки, которые быстро истираются и легко раскалываются, составляя при этом значительную часть от стоимости бетоносмесителя);
- **сварной** смесительный барабан (для штампованного смесительного барабана применяют мягкую и отожжённую сталь с большим добавлением алюминия, таким образом, штампованная бочка быстрее деформируется и истирается);
- сварную бочку изготавливают из прочной стали с необходимой износостойкостью и жёсткостью;
- стаканы подшипниковых узлов выпускаемых «Розмыслом» бетоносмесителей вытачиваются на токарных станках, из прутков высококачественной стали, а стаканы импортных аналогов штампуются из листовой, мягкой стали - это приводит к быстрому износу детали;
- металлоёмкая, жёсткая, прочная конструкция сварной рамы;
- оригинальная конструкция подшипниковых узлов вала, предотвращающая попадание влаги и компонентов смеси из барабана;
- удобная выгрузка. Конструкция смесителя позволяет осуществлять двустороннюю загрузку-выгрузку, причём при загрузке загрузочное окно смещено максимально ниже оси поворота барабана. Для опрокидывания смесительного барабана при выгрузке используется штурвальное колесо;
- механизм поворота барабана снабжён штурвалом, что позволяет выбрать оптимальный угол наклона, необходимый для перемешивания бетонной смеси;
- сварной барабан закреплён на траверсе, которая поворачивается в осях рамы;
- бетоносмесители СБ-250, СБ-350 имеют раздвижную раму (в собранном положении опор габаритный размер по длине уменьшается), что позволяет транспортировку оборудования в более компактном виде;
- бетоносмеситель СБ-500 может быть оснащён скиповым подъёмником, модель СБ-500СК или установлен на

эстакаде;

- гарантия 12 месяцев. У большинства смесителей гарантия на изделия совпадает со сроком службы. Бетоносмесители, производимые заводом строительного оборудования «Розмысел» при интенсивной работе служат более 5 лет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.rozmysel.nt-rt.ru || rsz@nt-rt.ru