

РОЗМЫСЕЛ

Технические характеристики

Бетоносмесители

СБ-750, СБ-1000, СБ-2500

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СБ-750, СБ-1000, СБ-2500



Профессиональные бетоносмесители гравитационного типа предназначены для приготовления бетонных и растворных смесей при проведении строительных, ремонтных и отделочных работ. Используются при строительстве домов, дач, гаражей, ремонте зданий и так далее.

Технические характеристики

	СБ-750	СБ-1000	СБ-2500
Объём смесительного барабана, л	750	1000	2500
Объём по загрузке, л	450	650	1500
Напряжение питающей сети	380	380	380
Мощность электродвигателя, кВт	3+1,1	4+1,1	11+2,2
Масса, кг	600	650	2200
Время перемешивания, с	180	180	180
Габаритные размеры	1600x1960x1700	1950x2200x1800	2300x2900x2500
Размер заполнителя, мм	75	75	75

Преимущества

- венец и приводная шестерня изготовлены из высококачественной стали;
- отсутствие пластмассовых и чугунных деталей в приводе (у большинства производителей гарантия не распространяется на чугунные приводные шестерни и звёздочки, которые быстро истираются и легко раскалываются, составляя при этом значительную часть от стоимости бетоносмесителя);
- **сварной** смесительный барабан (для штампованного смесительного барабана применяют мягкую и отожжённую сталь с большим добавлением алюминия, таким образом, штампованная бочка быстрее деформируется и истирается);
- сварную бочку изготавливают из прочной стали с необходимой износостойкостью и жёсткостью;
- стаканы подшипниковых узлов выпускаемых «Розмысл» бетоносмесителей вытачиваются на токарных станках, из прутков высококачественной стали, а стаканы импортных аналогов штампуются из листовой, мягкой стали - это приводит к быстрому износу детали;
- выгрузка бетонной смеси осуществляется электроприводом в сторону, противоположную загрузке;
- металлоёмкая, жёсткая, прочная конструкция сварной рамы;
- бетоносмесители могут быть оснащены скиповыми подъёмниками и по заданию заказчика установлены на эстакаде;
- в комплекте с дозаторным оборудованием представляют бетонный мини-завод;
- гарантия 12 месяцев. У большинства смесителей гарантия на изделия совпадает со сроком службы. Бетоносмесители, производимые заводом строительного оборудования «Розмысл», при интенсивной работе служат более 5 лет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.rozmysel.nt-rt.ru || rsz@nt-rt.ru