

РОЗМЫСЕЛ

Технические характеристики Оборудование для изготовления пенобетона

Растворосмесители СО-1502, 1503

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Растворосмесители СО-1502, 1503

Растворосмесители СО-1502, 1503 (СО-1502ск, 1503ск) для приготовления пенобетона



Смесители предназначены для производства легкого теплоизоляционного пенобетона плотностью 300 - 600 кг/м³ в составе установки с пеногенератором. Для загрузки сухих компонентов предусмотрена возможность присоединения к станине смесителя скипового подъемника (исполнения 1502ск, 1503ск). Подача воды и пены от пеногенератора производится через патрубки в горловине смесительного барабана. Готовая смесь выгружается через отверстие в днище барабана, перекрываемое поворотной задвижкой (СО-1502), либо механизированным опрокидыванием барабана (СО-1503).

Наименование показателей	Единица измерения	СО-1502	СО-1503	СО-1502ск	СО-1503ск
Геометрический объем полости смесительного барабана	м ³	1,5	1,5	1,5	1,5
Объем готового замеса	м ³	1,2	1,2	1,2	1,2
Продолжительность времени перемешивания	мин.	3	3	3	3
Производительность	м ³ /час	8	8	12	12
Мощность привода перемешивания	кВт	5,5	5,5	5,5+1,5	5,5+1,5
Плотность смеси, не более	кг/м ³	1200	1200	1200	1200
Максимальная крупность компонентов	мм	5	5	5	5
Частота вращения перемешивающего вала	об/мин.	42	42	42	42
Габаритные размеры:					
длина	мм	3000	3370	3000	3700
ширина		1280	1280	3000	3000
высота		1510	1510	3000	3000
Масса, не более	кг	800	850	1470	1520

Растворосмеситель представляет собой горизонтальную цилиндрическую емкость-барабан с расположенным в нем соосно перемешивающим валом, приводимым во вращение мотор-редуктором с асинхронным электродвигателем. На перемешивающем валу закреплены по винтовой линии 8 основных и 8 дополнительных лопаток, рабочие поверхности которых создают при перемешивании встречные потоки смеси, циркулирующие в барабане. Основные лопатки, снабженные наклонными пластинами, скользят по внутренней поверхности барабана с минимальным зазором; регулировка зазора - перемещением резиновых пластин. Дополнительные - нерегулируемые - лопатки с отверстиями расположены ближе к оси вращения вала. Смесительный барабан закреплен на разъемных опорах, что позволяет при необходимости, быстро демонтировать его вместе со смесительным валом при помощи грузоподъемных устройств. Загрузочная горловина смесительного барабана вручную закрывается поворотным затвором, который удерживается в закрытом состоянии двумя противовесами. По заданию Заказчика возможна поставка смесителя с эстакадой.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93